

VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING ALPHAVISION ML INBRAAKCENTRALE

In- en Uitschakelen (De manier waarop u schakelt, wordt bepaald door de programmering van het systeem. Er zijn 3 keuzes:)

In/ Uitschakelen per sectie met code:

Toets uw code. Op het display ziet u vervolgens:

Aan:




Uit: 1 2 3 4 5 6 7 8

Selecteer met de nummertoeetsen de secties die in- of uitgeschakeld dienen te worden. Secties die ingeschakeld worden staan op de bovenste regel (Aan) en secties die uitgeschakeld worden staan op de onderste regel (Uit). Bevestig de handleiding met de #/OK toets.

In/Uitschakelen met proximity pas:


Biedt uw proximity pas aan. De secties waar uw pas voor geautoriseerd is, zullen in- of uitschakelen.

Deel/Totaal/Uitschakelen:




Toets  om het systeem Deel in te schakelen of toets  om het systeem Totaal (volledig) in te schakelen. Eventueel wordt u (afhankelijk van de programmering van uw systeem) om uw code gevraagd. Toets  gevolgd door uw code om het systeem uit te schakelen.






In geval van alarm

Indien de sirene afgaat, heeft tenminste één van de aangesloten sensoren alarm gegeven (bijvoorbeeld inbraak, brand of sabotage). Om de sirene te stoppen, schakelt u het systeem uit (als het systeem al uitgeschakeld staat, voert u opnieuw een uitschakeling uit). Controleer vervolgens welke sensor het alarm heeft veroorzaakt. U drukt hiertoe op de toets  gevolgd door uw code. Vervolgens kunt u, indien de sensor in de tussentijd tot rust is gekomen, het alarm wissen door de aanwijzingen op het display te volgen (zie ook "Informatie uitlezen").

Informatie uitlezen

In dien u op het display de melding "INFORMATIE AANWEZIG" ziet staat, zijn er berichten aanwezig die uw aandacht vereisen (bijvoorbeeld een storing) . Om deze informatie te kunnen uitlezen, drukt u op de toets  gevolgd door uw code. De aanwezige berichten scrollen één voor één voorbij (om dit te versnellen, kunt u op de toets  drukken). Nadat alle berichten zijn getoond, verschijnt in het display de tekst "INFORMATIE WISSEN <OK>". Druk op de toets  om de berichten te wissen. Indien na het wissen de melding "INFORMATIE AANWEZIG" opnieuw op het display verschijnt, zijn eventuele storingen nog niet verholpen.

Overbruggen (Dit is wel/niet mogelijk, afhankelijk van de programmering van het systeem)

Indien er bij het inschakelen van het systeem nog een sensor in alarm staat, verschijnt op het display de tekst "KAN NIET INSCHAK, OPEN ZONES". De sensor die in alarm staat, wordt nu getoond. Indien er meerdere sensoren in alarm staan, ziet u deze één voor één voorbij scrollen (om dit te versnellen, kunt u op de toets  drukken). Hierna ziet u op het display de tekst "VERLATEN <*>, OVERBRUGGEN <OK>". Druk op  om terug te gaan. Zorg dat de sensor (sensoren) in rust wordt gebracht (sluit deuren etc.) en probeer opnieuw in te schakelen. Indien het niet mogelijk is om de sensor (sensoren) in rust te brengen, heeft u de mogelijkheid om deze te overbruggen zodat toch ingeschakeld kan worden. Bekijk hiervoor nogmaals welke sensor in alarm staat. Wanneer u op het display opnieuw de tekst "VERLATEN <*>, OVERBRUGGEN <OK>" ziet staan, drukt u dit keer op de toets  om de sensor die in alarm staat te overbruggen. De sensor wordt hierdoor inactief gemaakt waarna het systeem zal inschakelen. (Overbruggen is niet mogelijk bij sensoren die ook actief zijn als het systeem uitgeschakeld staat zoals bijvoorbeeld sensoren van het type brand, sabotage, technisch alarm, etc.)